
4.2 カウンタ回路

カウンタ回路とは、入力が行われた回数(すなわち入力端子の ON/OFF が切り替わった回数。カウント値という)を記憶し、出力する回路である。一般的な2進カウンタでは、2進数でカウント値を出力する。n ビットの2進カウンタはn本の出力端子を持ち、0~2-1までのカウント値を記憶・出力することができる。一方、8進カウンタや10進カウンタでは、カウント値が7あるいは9を超えると0に戻る。



カウンタ回路は計算機のさまざまな箇所で利用されている。例えば、入力端子に 1 秒 おきにパルス信号を入力すると、カウント値は秒数を示すようになり、時計に応用することができる。また、入力端子と赤外線センサを接続すると、センサが反応した回数を出力するようになるので、入場者数や車の台数を計測する装置にも応用できる。

[実験3] 2ビット2進カウンタの作成

- (1) 論理回路トレーナーとジャンパー線を使用して、図7に示すカウンタ回路を作成せよ。
- (2) 図8のタイムチャートに示すように SW1 と SW2 を操作して L0、L1 の変化を記入し、タイムチャートを完成させ、報告せよ。




図7 2ビット2進カウンタ回路




図8 2ビット2進カウンタ回路のタイムチャート

[実験4] 4ビット2進カウンタの作成

- (1) 論理回路トレーナーとジャンパー線を使用して、図9に示すカウンタ回路を作成せよ。