

図9 4ビット2進カウンタ回路




図10 4ビット2進カウンタのタイムチャート

[実験 4] 7セグメント LED による 1 6 進数表示

- (1) 図 9 に示す 4 ビット 2 進力ウンタ回路の L0 の端子を 7 セグメント LED の A 端子に接続する。
- (2) L1 の端子を 7 セグメント LED の B 端子に接続する。
- (3) L2 の端子を 7 セグメント LED の C 端子に接続する。
- (4) L3 の端子を7セグメント LED の D 端子に接続する。
- (5) 7セグメント LED の右側にあるスライドスイッチを ON 側(上側)にする。
- (6) データスイッチを操作して、カウント値が7セグメント LED に16 進数表記で表示されることを確認せよ (動作確認の結果を報告すること)。




図11 7セグメント LED の確認