第2回 マイクロコンピュータ応用

2.1 目的

まず,ステッピングモータを理解し、制御することが今回の目標です。さらに、スイッチの操作の復習も行います。

2.2 装置

2.2.1 ステッピングモータとは

ステッピングモータは、普通のモータ異なり、パルス信号が入力されるごとに、一定の角度ずつ回転させることができるモータです。一定の角度回転させることができるので、装置の位置を制御するのに適しているモータです。

ステッピングモータは周囲に付けられたコイル (ステータ) と,回転軸に固定された磁石 (ロータ) で構成されます。コイルに電流を流すことで磁界が生じ(このことを励磁と言います),その磁界により磁石が引き寄せられることで,ステッピングモータは一定角度回転します。コイルへの電流の流し方を変えることで,異なった性質を持つ回転をつくり出すことができます。




図 2.1: ステッピングモータの概念図。ポート B に電流を流すことで磁界が発生し、磁石が回る。